

## Kyocera P2135

### Wechsel der Drum Unit (=Trommeleinheit)

Öffnen Sie die obere und vordere Abdeckung.



Nehmen Sie die Entwicklereinheit zusammen mit dem Tonerbehälter aus dem Drucker heraus.

Entnehmen Sie die Trommeleinheit aus dem Drucker, indem Sie die grünen Halter mit beiden Händen anfassen.



**Hinweis: Die Trommeleinheit ist lichtempfindlich. Setze Sie die Trommeleinheit daher nie länger als 5 Minuten dem Licht aus.**

Setzen Sie nach dem Entpacken der Trommeleinheit diese wieder in die ursprüngliche Position der alten Trommeleinheit ein.



**Hinweis: Achten Sie darauf, dass der der Reinigungsschieber für den Ladedraht rechts eingerastet ist.**

Setzen Sie nun die Entwicklereinheit nach obigen Wechsel wieder ein. Die Führungen müssen dabei an beiden Enden nach den Schlitzern im Drucker ausgerichtet werden.

Schließen Sie die obere Abdeckung und die vordere Abdeckung.