

Kyocera P3055, P3155, M3645, M3655

Wechsel des Laderollers

Um den Laderoller (=Main Charge Roller) bei den obigen Modellen zu wechseln bitte wie folgt vorgehen:

Entfernen Sie sämtliche Klebebänder und Polstermaterialien von dem Ersatzteil.

Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.

Entfernen Sie die Entwicklereinheit mitsamt des Toners. Dafür ziehen Sie den Hebel „D“ zuerst nach oben und dann nach vorne raus, bis der Anschlag ein weiteres herausziehen stoppt.



Haken Sie den Laderoller (=Main Charge Roller) auf der linken Seite aus und entfernen Sie diesen vorsichtig. Nutzen Sie zum Aushaken des Laderollers am besten einen Schlitzschraubenzieher.



Hinweis: Die darunterliegende Trommeleinheit darf nicht beschädigt werden.

Setzen Sie nun das Ersatzteil in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen, schieben Sie die Toner-/
Entwicklereinheit wieder in den Drucker zurück und schlieÙe Sie die Frontklappe.

