

Kyocera P3145 und P3155

Wechsel des Laderollers

Um den Laderoller (=Main Charge Roller) bei den obigen Modellen zu wechseln bitte wie folgt vorgehen:

Entfernen Sie sämtliche Klebebänder und Polstermaterialien von dem Ersatzteil.

Öffnen Sie die obere und vordere Abdeckung des Geräts.

Entfernen Sie die Entwicklereinheit mitsamt des Toners. Dafür ziehen Sie den Hebel „D“ zuerst nach oben und dann nach vorne raus, bis der Anschlag ein weiteres herausziehen stoppt.



Haken Sie den Laderoller (=Main Charge Roller) auf der linken Seite aus und entfernen Sie diesen vorsichtig. Nutzen Sie zum Aushaken des Laderollers am besten einen Schlitzschraubenzieher.



Hinweis: Die darunterliegende Trommeleinheit darf nicht beschädigt werden.

Setzen Sie nun das Ersatzteil in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen und schließen Sie beide Abdeckungen.

